

Инструктаж по технике безопасности

Требования охраны труда перед началом работы:

1. Перед началом работы необходимо:
 - 1.1. Надеть спецодежду и спецобувь (халат и х\б костюм, специальную удобную обувь и шапочку), иметь индивидуальные средства защиты (для органов дыхания – марлевую повязку)
 - 1.2. Все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем, клеем БФ или напальчником.
 - 1.3. Подготовить рабочее место, убедиться в исправности электроприборов.
 - 1.4. Провести бактерицидную обработку кабинета.
2. Медсестра перед началом работы обязана проверить помещение.
3. Проверить наличие стерильного материала для работы.
4. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, работник обязан сообщить руководителю работ.

Требования охраны труда во время работы:

1. Работать в резиновых перчатках. Оберегать руки от порезов и уколов. При попадании крови на кожу смыть водой, обработать кожу раствором этилового спирта двухкратно.
2. Использовать лекарственные вещества, растворы с четкой маркировкой и действующим сроком годности.
3. Флаконы с металлической облаткой вскрывать только зажимом.
4. Ампулы с лекарственным веществом подпиливать специальной пилочкой, стекло надламывать ватным шариком.
5. При повреждении кожи острым и колющим инструментарием первую каплю выдавить, обработать спиртом и 5% йодом.
6. При использовании в работе химических веществ:
 - 6.1. Применять химические вещества только с аптечной этикеткой
 - 6.2. Не допускать разбрызгивания вещества и попадания капель на открытые участки тела.
7. После контакта с больным мыть руки теплой водой с мылом

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

1. При несчастном случае, который произошел во время работы, немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь, немедленно сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае и вызвать скорую помощь.

пострадавшего. Если при этом пострадавший может упасть с высоты следует предупредить или обезопасить его падение. В случае невозможности быстро отключить оборудование, необходимо отделить пострадавшего от токоведущих частей.

3. При напряжении до 1000В для отделения пострадавшего от токоведущих частей следует воспользоваться сухой тряпкой, доской или другими сухими не проводящими тока материалами. При необходимости следует перерубить или перерезать провода топором с сухой, деревянной рукояткой.
4. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.
5. При возникновении очагов пожара немедленно:
 - 5.1. Обесточить электрооборудование
 - 5.2. Вызвать пожарную охрану.
 - 5.3. Оповестить всех работающих поблизости и принять возможные меры к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить углекислыми огнетушителями.
 - 5.4. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя или других должностных лиц.
 - 5.5. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно оперативному плану пожаротушения.
6. Номера экстренных служб:
 - 6.1. Пожарная охрана – 101
 - 6.2. Скорая помощь – 103
 - 6.3. Единая служба спасения - 112



Печать ЛПУ

Подпись проводившего инструктаж

А.А. Ваврин

Подпись студента

Алексей

Гусев